


Schema di cablaggio esterno



- Note
- 1. Tutti i cablaggi, componenti e materiali da reperire in loco devono essere conformi alla legislazione locale vigente.
 - 2. Usare esclusivamente conduttori in rame
 - 3. Per ulteriori dettagli consultare lo schema elettrico dell'unità.
 - 4. Installare un interruttore automatico per maggior sicurezza.
 - 5. Tutti i collegamenti e i componenti in loco devono essere approntati da parte di un elettricista autorizzato.
 - 6. L'unità deve essere collegata a massa, in conformità alle normative vigenti.
 - 7. Il cablaggio illustrato serve da guida generale dei punti di collegamento e non include necessariamente tutti i dettagli per un'installazione specifica.
 - 8. Assicurarsi di installare l'interruttore e il fusibile sulla linea di alimentazione di ciascuna apparecchiatura.
 - 9. Installare (se necessario) un interruttore automatico per interrompere immediatamente tutte le fonti di alimentazione del sistema.
 - 10. Se esiste la possibilità di fase invertita, di fase lenta o di blackout momentaneo, oppure se l'alimentazione si disinserisce e reinserisce mentre la macchina è in funzione, aggiungere un circuito di protezione da fase invertita in loco.
 - 11. Installare un interruttore differenziale.